NÁVOD K OBSLUZE

ZÁVĚSNÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA

ZEV-1000



Tento soubor je chráněn autorskými právy
Jeho kopírování a komerční distribuce je
možná pouze se souhlasem autora

ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce.

- Nevystavujte váhu intenzivnímu proudění vzduchu (například z ventilátoru) ani vibracím – znemožňuje to ustálení váhy a tím dochází i ke snížení přesnosti.

- Váhu je nutno provozovat mimo síť vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů a dalších zařízení, která mohou vytvářet silné elektromagnetické pole.

- Nevystavujte váhu náhlým změnám teplot ani dlouhodobému přímému působení slunce nebo jiných zdrojů intenzivního tepelného záření.

- Nevystavujte váhu mechanickým rázům – mohlo by dojít k poškození tenzometrického snímače zatížení. Mějte na paměti, že váha je měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet.

- Nepřetěžujte vaši váhu výrazně nad její deklarovanou maximální váživost. Při přetížení více než 120% max. váživosti by mohlo dojít ke zničení snímače zatížení ve váze.

V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do váhy od nepovolané osoby.

PRVKY NA ZADNÍ STRANĚ VÁHY



DISPLEJ A TLAČÍTKA

Displej je dobře čitelný, umístěný uprostřed čelního panelu.
Je použit pětimístný rudý LED displej s výškou číslic 30mm.



DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkové ovládání funguje na bázi infra přenosu.
Dálkový ovladač je napájen dvěma alkalickými tužkovými monočlánky, typu AA – 1,5V, umístěnými pod víčkem na zadní straně.
Dosah dálkového ovladače je do 20m.



FUNKCE TLAČÍTEK



Vynulování váhy – ustavení nulového bodu na počátku vážení

Vytárování obalu - odečet hmotnosti obalu nebo závěsných prvků a lan

Vstup pro nastavení parametrů
Vyhrazeno pro servisní organizace

Zafixování hodnoty
Po stisku tlačítka v ustáleném stavu váhy se zafixuje hodnota na displeji

VLASTNÍ PROVOZ A OBSLUHA VÁHY

ZAPNUTÍ VÁHY

Zajistěte, aby nebylo na váze zavěšeno žádné břemeno a zapněte váhu . Váha zobrazí nulovou hmotnost.

Není-li displej celkové hmotnosti vynulovaný, stiskněte tlačítko .

ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ

Zavěste břemeno na váhu a na displeji hmotnosti se zobrazí údaj o jeho hmotnosti vyčíslený v kilogramech. Po indikaci kontrolky „STABLE“ vlevo dole pod displejem můžete odečíst hodnotu na displeji.

VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY

Zavěste na váhu předmět, který nechcete, aby byl započítán do hmotnosti, jakmile se váha ustálí, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 

. Hodnota hmotnosti předmětu bude odečtena a zobrazí nulovou hodnotu na displeji. Když předmět sundáte z váhy, displej ukáže zápornou hodnotu.

Pro zrušení táry sundejte obal a opět stiskněte tlačítko 

.

FIXACE HMOTNOSTI

Po stisku tlačítka 

v ustáleném stavu váhy se zafixuje hodnota na displeji, a váha nebude reagovat na žádnou změnu hmotnosti nebo na stisk tlačítek ovladače. Zrušení režimu se provede opětovným stiskem tlačítka 

.

NEBEZPEČÍ PŘETÍŽENÍ

Nezavěšujte na váhu těžší předměty než je maximální váživost váhy. Váha signalizuje přetížení nápisem „FULL“.

AUTOMATICKÝ ŠETŘÍCÍ REŽIM

Váha je vybavena úsporným režimem při nečinnosti. Pokud bude váha v klidu cca 1 minutu, sama přejde do šetřícího režimu, kde se na displeji zobrazí „ – „. Jakmile stisknete tlačítko „HOLD““ na ovladači, nebo dojde ke změně hmotnosti, váha se ihned aktivuje do normálního režimu.
Váha se automaticky vypne po 2 hodinách v šetřícím režimu.

VYPNUTÍ VÁHY

Pokud chcete váhu úplně vypnout, použijte tlačítko 

.

STAV BATERIE

Po zapnutí váhy zobrazí údaj hodnoty stavu baterie od 5,3V do 7,2V.
Pokud je baterie slabá, hodnota baterie klesne pod 5,3V, váha se vypne. Je nutné připojit nabíjecí adaptér.
Maximální doba provozu je 30 hodin.

ROZMĚRY VÁHY



SIGNALIZACE NA DISPLEJI

SIGNALIZACE:	VÝZNAM
FULL	Přetížení váhy
U 6.32	Aktuální stav baterie
N---XX	Počet součtových navážek
N---oF	Překročen počet součtových navážek
AddoF	Překročen součet hmotností součtových navážek
LJoFF	Výmaz součtových navážek
---SET---	Režim pro nastavování jednotlivých hodnot
---CAL---	Kalibrační režim
---Ad---	Kontrola AD převodníku
ULoAd	Režim seřízení nuly

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VAH

model: / parametr:	ZEV-1000
maximální váživosti - dílek	1000kg
Přesnost - dílek	500g
Provedení	ABS
rozměry váhy se závěsnými prvky - mm šířka x hloubka x výška:	210 x 150 x 440
hmotnost vlastní váhy včetně akumulátoru	cca. 3,7kg
napájení	akubaterie 6V/3,2Ah
Závěsná délka	400mm
displej	Červený LED numerický, výška číslic 30mm
provozní teplota	-10°C až +40°C
přetižitelnost	125%
Příkon	1W
IP ochrana	IP-45
Max. doba provozu	30 hodin

CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Vaše zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- kartonová krabice
- Návod k obsluze v českém jazyce
- Vlastní váha se závěsnými prvky
- Síťový adaptér
- Dálkový ovladač
- 2 ks monočlánků do ovladače